

EDIMAT

EUROPE DISTRIBUTION MATÉRIEL

11 rue de la Forêt – 67230 HUTTENHEIM – Tél : 03.88.58.95.58 – Fax : 03.88.58.95.82

Site Internet : www.edimat.net - email : contact@edimat.net

CONSIGNES GOLIATH 2000 TYPE B

INSTRUCTIONS

- **Ne jamais enclencher la machine sans les 70 kg (+/- 5%) de billes ni sans eau savonneuse.**
- Les billes en acier au carbone doivent toujours être recouvertes suffisamment d'eau savonneuse (aussi en cas de non-utilisation, sinon danger de rouille!).
- Ne jamais employer de l'eau sous pression pour nettoyer la machine.
- Avant le polissage à billes, lavez et groupez les objets à polir selon leur genre, forme et grandeur. La brunisseuse à billes n'est pas une machine à laver. Polissez seulement des objets propres et sans graisse. **L'argent et d'autres métaux semi-précieux doivent être désoxydés avant le passage dans la brunisseuse et surtout bien rincés sous l'eau courante.**
- **Ne jamais polir les couteaux pointus avec lame coupante sans les dispositifs spéciaux.** Ainsi les lames ne s'émoussent pas et le tapis roulant est protégé.

CHARGEMENT DE LA MACHINE

Polissage sans dispositif de séparation
env. 30 - 40 pces de grandes fourchettes ou
env. 40 - 60 pces de cuillères etc. ou
env. 100 - 150 pces de cuillères à café ou
env. 6 - 9 petites saucières, coupes etc. ou
1 pce casserole, légumier ovale ou
plat ovale de max 30 Ø x 42 cm
ou 1 pce seau à champagne
ou une quantité de petits objets comme bougeoirs,
cendriers, vases, ronds de serviette etc.

L'INTERRUPTEUR MINUTERIE

Interrupteur combiné 1-0-30 min.
contre le sens d'une aiguille: = marche sans arrêt
dans le sens d'une aiguille: = minuterie max. 30 minutes

COMMENT EMPLOYER LE PANIER DE TRIAGE?

A la fin du brunissage

Pour ne pas devoir trier à la main les couverts de table ou autres petits objets, il est recommandé d'utiliser le panier de triage.

- 1) Arrêtez le moteur.
- 2) Posez le panier sur les billes avec l'ouverture et les poignées dirigées vers le bas.
- 3) Enclenchez et arrêtez le moteur juste pour faire demi tour du panier
- 4) Retirez le panier avec l'ouverture en haut en tirant les deux poignées alternativement (pas en même temps!), jusqu'à ce que le panier soit retiré complètement des billes.
- 5) Secouez le panier, pour que les billes restées entre les couverts de table puissent retomber dans le bassin.

ATTENTION : ne pas faire tourner le panier pendant le polissage, cela provoquerait une des dégâts.