



mod. KL5

MODE D'EMPLOI

INDEX

1) AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX	Page 1
2) INSTALLATION	Page 1
3) PRODUITS UTILISABLES	Page 2
4) FONCTIONNEMENT	Page 2
Introduction de l'huile	Page 2
Allumage de la machine	Page 2
Temps de cuisson	Page 2
Contrôle de la friteuse	Page 3
Introduction et préparation du produit	Page 3
5) ENTRETIEN DE LA MACHINE	Page 3
Changement d'huile	Page 3
Nettoyage de la chambre de friture	Page 4
Nettoyage du groupe de friture	Page 4
Nettoyage du groupe de réfrigération	Page 4
6) MESSAGES	Page 4
Portions distribuées	Page 4
Messages de service	Page 4
Messages d'erreur	Page 4/5
7) LÉGENDE SYMBOLES SITUÉS SUR LA MACHINE	Page 5

RÉV.	DATE	PAGES MODIFIÉES
1	26/03/08	2
2	19/06/09	1,2,3,4

1) AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX



Ce mode d'emploi doit être consulté attentivement et doit être conservé avec soin par la personne qui utilise la machine. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié. Vérifier l'installation électrique à laquelle sera reliée la friteuse, notamment l'efficacité de la mise à la terre. En cas de mauvais fonctionnement de la machine, ne pas effectuer de réparations provisoires.

S'adresser au vendeur ou, si nécessaire, directement au fabricant. La garantie devient caduque si on endommage l'appareil ou si des parties sont changées avec des pièces de rechange non d'origine. Lorsqu'elle fonctionne, la machine contient de l'huile bouillante (175°C).

Pour toute intervention de nature technique, se référer au « Manuel Technique d'Installation et d'Entretien » de la friteuse.



NE PAS OUVRIR LA MACHINE PENDANT LE FONCTIONNEMENT.

L'utilisation d'huile non appropriée, un usage trop prolongé de celle-ci et l'introduction de produits recouverts d'une quantité excessive de glace peuvent provoquer une formation excessive de mousse qui risque de déborder. Dans ce cas, si l'huile déborde de la cuvette et la résistance de chauffage reste découverte, il y a le risque de combustion. Dans des conditions anormales telles que surchauffe ou excès de fumées, ne pas ouvrir la machine mais couper l'alimentation et la laisser refroidir. La machine n'est pas étanche, il ne faut donc pas la nettoyer avec un jet d'eau.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur ou par un technicien spécialisé pour prévenir tout risque.

Dans la partie arrière de la machine sont logés les composants électriques sous tension. Ne jamais enlever le carter arrière ni ses panneaux latéraux, à l'exception de la porte située sur le côté gauche de la machine.

Cette porte, fixée par une seule vis, peut être enlevée pour éliminer d'éventuels dépôts de poussière se trouvant dans les radiateurs du groupe de réfrigération. Voir paragraphe 5).

Ne pas faire fonctionner la machine sans paniers ni sans huile dans les cuvettes de cuisson.

La machine est conçue pour un usage professionnel fait par des personnes qui ont été instruites sur son utilisation. Faire en sorte que les enfants n'utilisent pas la machine et éviter qu'ils puissent endommager ses commandes.

EUROCHEF décline toute responsabilité en cas d'utilisation impropre de la machine pouvant causer des dommages aux personnes ou aux choses.

2) INSTALLATION

Pour l'installation et la mise en fonction, suivre les instructions indiquées dans le « Manuel Technique pour l'Installation et l'Entretien »

