



MODE D'EMPLOI

SECHEUSE A COUVERTS TD3000L



MISE EN SERVICE:

- Brancher la machine (230V/50H)
- Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt. La machine commence la phase de chauffage automatique. Respecter un délai d'environ 20 minutes, afin que la température d'utilisation soit atteinte. Le petit témoin au-dessus de l'interrupteur s'allume.
- Mettre les bacs de réception des couverts en place directement sous l'orifice de sortie, les couverts ne devant pas chuter de trop haut (1 panier plein et 1 panier percé).
- Prendre les couverts chauds et humides dès la sortie du lave-vaisselle, par poignée d'environ 10 pièces, les tremper rapidement dans une bassine d'eau tiède et les introduire dans la machine. Respecter un intervalle d'environ 5 secondes avant de remettre une nouvelle poignée, et ainsi de suite.

- ASTUCE**
- Pour les manches en abs et autres manches rapportés, insérer de préférence les couteaux avec le manche en avant.
 - Un peu de vinaigre (5 cl maxi) dans l'eau améliore le résultat.

- CONSEIL**
- Les couverts **doivent** impérativement être introduits propres

A LA FIN DU TRAVAIL :

Laisser tourner la machine au moins 10 minutes après le passage du dernier couvert afin de permettre au granulat de sécher, puis couper la machine avec le bouton „marche/arrêt ».

NETTOYAGE:

- Une fois par jour soulevez le couvercle, dévisser la plaque inox demi-lune et dépoussiérez l'intérieur de la machine avec une micro-fibre humide
- Changez le granulat tous les 2 mois en l'aspirant avec un aspirateur.

Affichez cette notice près de la sécheuse à couverts TD 3000L.