



## MODE D'EMPLOI

### SECHEUSE A COUVERTS TD3000L



#### MISE EN SERVICE:

- Brancher la machine (230V/50H)
- Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt. La machine commence la phase de chauffage automatique. Respecter un délai d'environ 30 minutes, afin que la température d'utilisation soit atteinte.
- Mettre le bac de réception des couverts en place directement sous l'orifice de sortie, les couverts ne devant pas chuter de trop haut.
- Prendre les couverts par poignée d'environ 10 pièces, les passer rapidement dans une bassine d'eau et les introduire dans la machine. Respecter un intervalle d'environ 5 secondes avant de remettre une nouvelle poignée, et ainsi de suite.

#### ASTUCE

- Pour les manches en abs et autres manches rapportés, insérer de préférence les couteaux avec le manche en avant.
- Un peu de vinaigre dans l'eau améliore le résultat.

#### CONSEIL

- Les couverts **doivent** impérativement être introduits propres et mouillés.

#### A LA FIN DU TRAVAIL :

Laisser tourner la machine au moins 10 minutes après le passage du dernier couvert afin de permettre au granulat de sécher, puis couper la machine avec le bouton „marche/arrêt ».

#### NETTOYAGE:

- Une fois par jour soulevez le couvercle et dépoussiérez l'intérieur de la machine.
- Changez le granulat tous les 2 mois.

Affichez cette notice près de la sècheuse à couverts TD 3000L.

**EDIMAT**

Tel. 03 88 58 95 58 • Fax +03 88 58 95 82 • E-Mail: [contact@edimat.net](mailto:contact@edimat.net)