



## MODE D'EMPLOI

### SECHEUSE A COUVERTS TD3000



#### MISE EN SERVICE:

- Brancher la machine (230V/50H)
- Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt. La machine commence la phase de chauffage automatique. Respecter un délai d'environ 30 minutes, afin que la température d'utilisation de 50° C soit atteinte. La lumière du milieu doit être allumée avant d'utiliser la machine : le ventilateur ne se met en route que lorsqu'elle est allumée.
- Mettre le bac de réception des couverts en place directement sous l'orifice de sortie, les couverts ne devant pas chuter de trop haut.
- Prendre les couverts par poignée d'environ 10 pièces, les passer rapidement dans une bassine d'eau et les introduire dans la machine. Respecter un intervalle d'environ 5 secondes avant de remettre une nouvelle poignée, et ainsi de suite.

- ASTUCE**
- Pour les manches en abs et autres manches rapportés, insérer de préférence les couteaux avec le manche en avant.
  - Un peu de vinaigre dans l'eau améliore le résultat.

- CONSEIL**
- Les couverts **doivent** impérativement être introduits propres

#### A LA FIN DU TRAVAIL :

Laisser tourner la machine au moins 10 minutes après le passage du dernier couvert afin de permettre au granulat de sécher, puis couper la machine avec le bouton „marche/arrêt ».

#### NETTOYAGE:

- Une fois par jour soulevez le couvercle et dépoussiérez l'intérieur de la machine.
- Changez le granulat tous les 2 mois.

Affichez cette notice près de la sècheuse à couverts TD 3000.