

# EDIMAT

## EUROPE DISTRIBUTION MATÉRIEL

11 rue de la Forêt– 67230 HUTTENHEIM – Tél : +33 (0)3.88.58.95.58 – Fax : +33 (0)3.88.58.95.82

Site Internet : [www.edimat.net](http://www.edimat.net) - email : [contact@edimat.net](mailto:contact@edimat.net)

### MODE D'EMPLOI MINOR II

- 1) Pressez le bouton-poussoir "POSITION" jusqu'à ce que le récipient à polir soit en position verticale avec le couvercle vers le haut. Ne jamais tourner le récipient à la main!
- 2) Enlevez le couvercle par ouvrir les fermetures à décentrage
- 3) Enlevez les accessoires qui se trouvent dans le récipient et mettez les billes à polir
- 4) Ajoutez de l'eau tempérée (env. 20 – 25°C) jusqu'à ce que les billes soient recouvertes d'env. 2 à 3 cm
- 5) Ajoutez 2 cuillers à café de savon à polir (env. 7g).
- 6) Fermez le récipient à polir avec le couvercle.  
Mettez les deux crochets bien dans la fente et claquez les tendeurs simultanément vers le haut. Assurez-vous chaque fois que le couvercle soit bien accroché.
- 7) Pour mélanger faites tourner le récipient env.cinq fois en pressant sur le bouton-poussoir "POSITION".