



MODE D'EMPLOI

SECHEUR A VERRES TD1000

- 1) AVANT LA PREMIERE UTILISATION, LAVER LES BROSSES EN MACHINE A LAVER LE LINGE, CAR LA MATIERE SYNTHETIQUE GARDE L'ODEUR DU NEUF. CETTE OPERATION ASSOULPIT LES FIBRES ET LES REND INODORES.
LAVER LES BALAIS A 30° SANS ASSOUPLEISSANT NI EAU DE JAVEL.
(PRECAUTION DE LAVAGE: METTRE LES BALAIS DANS UNE HOUSSE EN TISSU POUR PROTEGER LA BASE DU BALAI DU FROTTEMENT DU TAMBOUR)
- 2) MISE EN ROUTE DU SECHEUR À VERRES 1 MINUTE AVANT L'UTILISATION.
- 3) PRENDRE 2 VERRES (1 DANS CHAQUE MAIN), PASSER ENTRE LES BROSSES DU MILIEU LE FOND OU LE PIED DES VERRES, PUIS INTRODUIRE LE CORPS DES VERRES DANS LES 2 BROSSES DU MILIEU.
INUTILE D'APPUYER, UNE LEGERE PRESSION SUFFIT.
- 4) TOUJOURS TRAITER LES VERRES HUMIDES CHAUDS SORTIS DU LAVE-VAISSELLE.
- 5) ADAPTER LES BALAIS EN FONCTION DU DIAMETRE DES VERRES TRAITES (4 TAILLES DE BALAIS DIFFERENTES).
- 6) LAVER LES BALAIS EN MACHINE REGULIEREMENT.

